	1				1
	□ 사양서		□ 메모리 사양서		
MPINO SERIES MPINO-8A8R					200Kbyte Flash Memory
사 요 서 며 서	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	개수	섭섬명	설 명	7Kbyte Data Memory
	전 원	-	전원전압	• DC 24V • DC 5V	• 4Kbyte EEPROM Memory (비
서의 ㈜아이로직스 세품을 구입해 주셔서 감사압니다.		아프이트		• 오퍼레이팅 입력 전압 : DC 0 ~ 80V	┃ □ MPINO STUDIO 사용방법 [요]
	디지털 입력	8 포인드 (절연)	I(22) ~ I(29)	• HIGH 인식 전압 :DC 5V 이상	
		(양방향)		• LOW 인식 전압 : DC 2V 이하	① MPINO STUDIO 설치
				• 오퍼레이팅 연결 전압	. 아이크지스 스피몬 파르시 애
	릴레이 충력	8 포인트	R(62) ~ R(69)	- 0 ~ 30V D.C , 0 ~ 250V A.C	
		(절연)		● 치대 축력 허용전류 · 5A / 포인트	(<u>Inttp://www.ilogics.co</u>
					• 아래는 "써머지의 57니다이"의
사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반든시 읽고 사용하십시오.				• 오퍼레이팅 입력 전압 : DC 0 ~ 5V	서를 착조 바랍니다
				• 오퍼레이팅 입력 전류·DC 0 ~ 100	
□ 안신들 위안 구의사양				• NTC 10kΩ(25℃) 온도센서	MPINO STUDIO Ardaino based Programade Logic Controller - C-WaendCY1RDoogle ニ2101世MPH 考察(の) 光気(の) シティ(の) ロタミニ(の) ニ系常体的
※ '안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나	아나ㅋㄱ 이려	4 포인트	A(0) A(2)	· 브헤드 · 10만; (0, 1022)	E = □ □ = + ≥ C0 Testb/25 00 testh
위엄을 미리 막기 위안 것이므로 반드시 시켜야 합니다. ※ 주이사항은 '경고'와 '주이' 두가지로 구분되어 있으며	이글도그 넙탁	(비절연)	$A(0) \sim A(3)$	• 군애공 : TUBIL (0~1025)	1 ≴include "LD.h" 2 ≴include "test.h" 3
'경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.				• 입력저항 : 2kΩ (0~5V 전압입력)	4 void setup() 5 (8 inderSatup(); 7 andousstert(Serial), 9600, 1);
지시사항을 위반하였을 때.				• 입덕지양 : 4KL2 (U~10V 신입입덕)) ())))))))))))))
▲ 경고 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우				• 입력지형 : 25052 (신규립력) • 입력저항 · 10kO Pull-Un (오도세서)	10 Hodernoor(): 14 if (dipita Heend(22) 1) digita H#rite(62, 1): 15 etiles digita (dipitation)to.bit.ass 10) = 0 (dipitation)to.bit.ass
▲주의 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우					ordigital.pin.ts.port.P0 ordigital.pin.ts.ther.P ordigitalPinToBithesk ordigitalPinToBithesk ordigitalPinToBithest
※ 제품과 취급설명서에 표시된 그림기호의 의미는 다음과 같습니다.		2 표이트		• 오퍼데이닝 입덕 신입 : DC 0 ~ 80V	g digitalPinToTaer g digitalBed g <u>BigitalBerite</u>
⚠️는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는	펔ㅅ 입력	2 포인트 (절연 / 2채널)	TCNT1, TCNT5	• HIGH 인식 전압 : DC 5V 이상	[아두이노 C어어]
기호입니다.				• LOW 인식 전압 : DC 2V 이하	
				• 최대입력 주파수 : 5Khz	② 컴퓨터의 USB포트와 제품(MP
1. 인명이나 새산상에 영양이 큰 기기(예: 원사력 세어상지, 의료기기, 선막,				• 오퍼레이팅 춬력 전압	
사항, 철도, 양승기, 연조성지, 연신성지, 당립/당세성지 중)에 사용할 경우 에느 바디시 2주으로 아저작치를 보차하 후 사용해야 하니다				- LOW (0 VDC), HIGH (5 VDC)	0
화재, 인사사고, 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다.				• 오퍼레이팅 최대 축력 저르 ·	
2. 자사 수리 기술자 이외에는 제품을 개조하지 마십시오.	퍼스 추려	6 포인드 (비저여 /	PWM 5,2,3	- 30mA	
감전이나 화재의 우려가 있습니다.	2- 2-1	(비밀린 / 2채널)	PWM 6,7,8	• 측려 저하	
▲ 주의				· 철국 시장 - 1500 (쇼트 보호저항)	② 아이르징스 가르신에서 Silicor
1. 실외에서 사용하지 마십시오.					
제품의 수명이 짧아지는 원인이 되며 감선의 우려가 있습니다.				• INIT() 임구결영 후, TODIL도 자용	-1. (<u>mtp:///iogics.synology.</u>
존 제품은 절대 환경에 직접하도록 제작되었습니다. 절대가 아닌 외두환경 oz부터 여햐은 바온 스 이트 자소에서 사용하 스 없습니다	통신 채널	4 채널	I ² C, RS232	• 선택적 1채널 지원	④ ④ "MPINO STUDIO"를 실행하고
(예 : 비, 황사, 먼지, 서리, 햇빛, 결로 등)		(미실언)	RS485, UART	- Modbus RIU Slave 지원 (I²C 세외)	MPINO-8A8R" 을 선택합니다.
2. 인화성, 폭발성 가스 환경에서 사용하지 마십시오.					
화재 및 폭발의 우려가 있습니다.	D MPINO				⑤ 다운로드 포트를 확인합니다
3. 사용 전압 범위를 초과하여 사용하지 마십시오.					• 윈도우의 장치관리자에서 아
제품이 파손될 수 있습니다.	• 야누이도의 (:	코드와 PLC드	식 LADDER LOG	비C을 모두 사용아여 프로그램할 수 있 1월 - 제표이니티	· 통 장치 관리자
4. 전원의 국성 등 오배선을 하지 마십시오.	L 노독 소프트웨어	기와 산입용	아느웨어들 세경	하는 세움입니다.	파일(F) 동작(A) 보기(V) 도움말(H)
제품이 파곤될 두 있습니다. 5 지독이나 추격이 많은 곳에서 사용하지 마신시오					
제품이 파손될 수 있습니다.	• 아구이도 (고드	✓ ∰ 포트(COM & LPT)			
6. 청소 시 물, 유기 용제를 사용하지 마십시오.		Silicon Labs CP210x USB to UAR			
감전 및 화재의 우려가 있습니다.					🛱 통신 포트(COM2)
🗆 손해배상책임					
㈜아이로직스는 제품을 사용하다 발생하는 인적, 물적자원에 대해 책임					
을 지지 않습니다. 충분한 테스트와 안전장치를 사용하여 주시기 바랍니다.					

비휘발성 메모리)

요약]

에서 "MPINO STUDIO"를 다운로드 받고, 설치합니다. co.kr/page/07_view.php?idx=365&startPage=)

화면입니다. 자세한 사용법은 MPINO STUDIO 사용설명



[LADDER LOGIC]

IPINO-8A8R)에 "MP 다운로드 케이블"을 연결합니다.



on Labs CP210x Usb Driver를 다운로드를 받아 설치합니 .me/Drivers/CP210x_Windows_Drivers.zip)

·고 도구창에서 "도구 -> 디바이스 -> 아이로직스-> 가.

· 설정합니다. 아래 그림처럼 선택된 COM포트를 확인합니다.

×

•	
	1
RT Bridge(COM6)	



					. <u> </u>
• MPINO STUDIO	: LADDER LOGIC	을 사용할 경우		□ 아날로그 입력 • 아낰로그 입력포트 Δ(0) ~ Δ(3)에 양력되 아낰로그 신호를 디지털 간(01023	• 온도센서 입력시
하드웨어 설정에서	l(22)를 P0로 바?	이딩하고, R(62)를 P2	0으로 바인딩합니다.	10 BIT)으로 변화하여 사용합니다.	온도센서 입력 A(0) ~
P0 P20 등의 바인	민딩은 P로 시작해	야 하며 숫자는 사용	유자가 결정합니다.		저항 값을 프로그램에
MP 하드웨어 설정			×	• 아날로그 입력 선택	
하드웨어 리스트				아날로그 입력포트는 아래의 4가지중 하나를 선택하여 사용할 수 있습니다	
명칭	핀번호	핀유형	바인딩 🔺	① 0V ~ 5V D.C (적색부분의 헤더핀 두 부분을에 점퍼핀 연결) (Default)	
1(22)	22	INPUT	<u>P0</u>	② 0V ~ 10V D.C (초록색부분의 헤더핀 두 부분에 점퍼핀 연결)	
I(23)	23	INPUT	<u>P1</u>	③ 0mA ~ 20mA D.C (보라색부분의 헤더핀 두 부분에 점퍼핀 연결)	4 (0)
1(24)	24	INPUT	<u>P2</u>	④ NIC 10KΩ 온도센서(수왕책부분의 에너핀 두 부분에 심퍼핀 연결)	
I(25)	25	INPUT	<u>P3</u>	POO POI POZ POJ POS POG POT COMO HENTO HENTO HENTO ADEO ADEI ADEZ ADEJ AGNO SDA SEL TX RX 485+ 485- TXD RXD	→ NTC A(1)
1(26)	26	INPUT	<u>P4</u>		
1(27)	27	INPUT	<u>P5</u>		
1(28)	28	INPUT	<u>P6</u>		
I(29)	29	INPUT	<u>P7</u>		ГÇ
R(62)	62	OUTPUT	<u>P20</u>		
R(63)	63	OUTPUT	<u>P21</u>		
R(64)	64	OUTPUT	<u>P22</u>		• 관련 명령어
R(65)	65	OUTPUT	<u>P23</u>		NTEMP(ANALOG VAI
R (66)	66	OUTPUT	<u>P24</u>		Return : unsigned i
R(67)	67	OUTPUT	<u>P25</u>		ANALOG VALUE는
R(68)	68	OUTPUT	<u>P26</u>		LADDER LOGIC에서
R(69)	69	OUTPUT	<u>P27</u>		다.
A(0)	0	ADIN	<u>D90</u>		
			확인 취소		┃□ 아날로그 입력, 온도선
					• MPINO STUDIO : C
니시털 입력 (22)	포트에 전기진호~	가 입력되면 I(22):PO 표도의 COMP 표도?	섭섬이 On뇌고, 까 여겨되니다	• 전압 또는 전류입력 선택시	#include "LD.h" // L
R(02).P20 물릭접검역 바대로 I(22)·P0 전	적이 OFE되며 R(62) : 적이 OFE되며 R(포드되 COM2 포드기 62\·P20 전전도 OFF	지 연결합니다. 된니다		
근데그 (22):10 립					unsigned int ADC0
1	PO P2O	1	P0 P20		
					void setup() {
[P0 Off ->	P20 Off]	[P0 On -	> P20 On]	Reference Voltage : 2.5V	ladderSetup(); // L
					ſ
l(22):P0 점점이 OI	N되면, R(62):P20	출력접점이 ON되고,	,		void loop() {
l(22):P1 접점이 OI	N되면, R(62):P20	출력점점이 OFF됩니	다.	AGND	ADC0 = analogRe
PO	P20 = 1	PO	P20 = 1		ADUMI ALO
{ _		— I I—	-C]		Temp = NTEMP(a
P1	P20 = 0	P1	P20 = 0		값을 Temp 변수에 기
		I =	-[]	•관련 명령어	ſ
[PO ON ->	P20 ON 1	[P1 On -`	P20 OFF 1	analogRead(Pin) Pin 포트의 아탈로그 값을 디시털 주시로 면경합니다.	
	1 20 010]		· 120 011]		

~ A(3)에 연결된 써미스터(NTC 10KΩ(25℃) 온도센서의 에서 디지털 값(온도℃)으로 변환하여 사용합니다.



ALUE) 채널에 연결된 NTC 온도센서값을 측정합니다. int

아두이노 C코드에서는 analogRead()를 사용하고,

서는 하드웨어 설정에서 바인딩한 D메모리를 사용합니

선서 입력 프로그램 간단 예제

C코드를 사용할 경우

Ladder 명령어를 사용하기 위한 함수참조

) = 0; // ADC0 메모리를 정의 TEMP 메모리를 정의

Ladder를 실행하기 위한 설정함수

Read(0); //A(0)포트의 전압을 디지털값으로 변환하여

(analogRead(1)); A(1)에 연결된 NTC-3950 온도센서의 저장. (243 = 24.3℃를 의미합니다) • MPINO STUDIO : LADDER LOGIC을 사용할 경우 아래와 같이 하드웨어설정에서 바인딩을 해주어야 합니다.

MP 하드웨어 설정

📒 하드웨어 리스트				
명칭	핀번호	핀유형	바인딩	▲
R(65)	65	OUTPUT	<u>P23</u>	
R(66)	66	OUTPUT	<u>P24</u>	
R(67)	67	OUTPUT	<u>P25</u>	
R (68)	68	OUTPUT	<u>P26</u>	
R (69)	69	OUTPUT	<u>P27</u>	
A(0)	0	ADIN	<u>D90</u>	
A(1)	1	ADIN	<u>D91</u>	
A(2)	2	ADIN	<u>D92</u>	
A(3)	3	ADIN	<u>D93</u>	
PWM5	5	PWM	<u>D80</u>	
PWM2	2	PWM	<u>D81</u>	
PWM3	3	PWM	<u>D82</u>	
PWM6	6	PWM	<u>D83</u>	
PWM7	7	PWM	<u>D84</u>	
PWM8	8	PWM	<u>D85</u>	
TCNT1	1	нѕс	<u>D70</u>	
TCNT5	5	HSC	<u>D72</u>	
			확인	취소

하드웨어 설정만으로 D 메모리에 아날로그 값이 자동으로 기록되고, D 메모리를 통해 아날로그 출력을 사용할 수 있습니다.



□ 고속펄스카운터

• 고속으로 들어오는 펄스의 개수를 하드웨어적으로 카운트합니다.



• 관련 명령어 hcntRead(Channel) : 고속펄스 카운터값을 읽어옵니다. Return : unsigned long Channel : TCNT1은 1, TCNT5는 5를 사용합니다. hcntReset(Channel): 고속펄스 카운터값을 0으로 초기화합니다.

□ PWM 펄스출력



• 관련 명령어 analogWrite(Pin, Duty): PWM(Pin)포트에 Duty길이의 펄스를 출력합니다. Pin : PWM5는 5, PWM3은 3을 사용합니다. Duty : 0 ~ 65535를 사용합니다.

unsigned long HCNT0, HCNT1; void setup(void) { ladderSetup(); void loop(void) { HCNT0 = hcntRead(1);HCNT1 = hcntRead(5);if (HCNT0 > 5000) ł hcntReset(1);

#include "LD.h"

TCNT1과 TCNT5포트의 고속펄스카운터값을 각각 HCNT0과 HCNT1 변수에 저장합니다. 이후, HCNT0 변수값이 5000을 초과하면 TCNT1 고속펄스카운터값을 0으로 초기화 하고 PWM5포트에 Duty비가 50%인 PWM펄스를 발생합니다.

:= 아드웨어 디스트	
명칭	
R(65)	
R(66)	
R(67)	
R(68)	
R(69)	
A(0)	
A(1)	
A(2)	
A(3)	
PWM5	
PWM2	
PWM3	
PWM6	
PWM7	
PWM8	
TCNT1	
TCNT5	

□ 고속펄스카운터 및 PWM 펄스출력 간단 예제

• MPINO STUDIO : C코드를 사용할 경우

analogWrite(5, 32767);

• MPINO STUDIO : LADDER LOGIC을 사용할 경우

아래와 같이 하드웨어설정에서 바인딩을 해주어야 합니다.

바인딩	핀유형	핀번호
<u>P23</u>	OUTPUT	65
<u>P24</u>	OUTPUT	66
<u>P25</u>	OUTPUT	67
<u>P26</u>	OUTPUT	68
<u>P27</u>	OUTPUT	69
<u>D90</u>	ADIN	0
<u>D91</u>	ADIN	1
<u>D92</u>	ADIN	2
<u>D93</u>	ADIN	3
<u>D80</u>	PWM	5
<u>D81</u>	PWM	2
<u>D82</u>	PWM	3
<u>D83</u>	PWM	6
<u>D84</u>	PWM	7
<u>D85</u>	PWM	8
<u>D70</u>	HSC	1
<u>D72</u>	нѕс	5

고속카운터 값이 저장되고, D72,D73에 TCNT5 장됩니다.

하드웨어 설정에서 TCNTx는 Double Word영역으로 바인딩됩니다. 때문에, D영역이 겹치는지 주의하셔야 하며, LADDER LOGIC에서 UD()를 사용하여 아래처럼 사용해야 합니다.



위 로직은 TCNT1:UD(70)가 5000 보다 크면 TCNT1의 카운터값을 0으로 초기화 하고 PWM5:D80에 32767를 저장하여 PWM5포트에 Duty비가 50%인 PWM 펄스를 발생하는 로직입니다.

▲ PWM 펄스출력은 하드웨어 설정에서 PWM포트에 바인딩한 D영역을 사용하여 LADDER LOGIC에서 자동으로 analogWrite()함수를 사용하므로, 하드웨어 설정에서 PWM포트에 바인딩을 하였을 경우, 아두이노 C코드에서 사용할 수 없습니다.

□ I2C 통신

I2C 통신은 2개의 선으로 구성되며, 아래와 같이 여러 장비와의 통신이 가능합니다.

2. (r					MPINO	DEVICE	
					SDA	SDA	
	DEVICE	DEVICE ADD:2	DEVICE ADD:3	DEVICE ADD:4	SCL	SCL	

전송 속도 : 100k bps(Default), 400k bps 전송 길이 : 최대 10m 결선 방법 : 마스터와 모든 슬레이브 디바이스를 다이렉트로 연결합니다.

• 참조

#include "Wire.h" 를 C코드 창 상단에 기입하여, Wire 함수들을 사용할 수 있습니다.

• LADDER LOGIC에서의 사용

LADDER LOGIC에서 I2C 명령을 지원하지 않습니다. LADDER LOGIC에서 C코드 함수를 호출하거나 C코드 명령을 사용해야 합니다.

• 관련 명령어	니다. 시리 - 시리	리얼 일
- 마스터 모드 (송신) Wire.begin() : I2C를 마스터 모드로 시작합니다. Wire.beginTransmission(Address) : 슬레이브 Address를 저장합니다. Wire.write(Data) : Data를 저장합니다.	• R:	S232 : 1 통
Wire.endTransmission(Stop) : 저장한 Address와 Data를 전송합니다. Stop이 True이면, 전송이 끝나고 I2C라인을 정지시키고 false이면 정지시키지 않습니다. 정지되지 않는다는 것은 ReStart 된다는 것입니다.	• R: 1	S485 : N {
Wire.endTransmission() : 위 함수에서 Stop이 True인것과 동일한 함수입니다.	• U	ART : 1 통
 마스터 모드 (주신) Wire.requestFrom(Address, Quantity, Stop) : Address 주소의 디바이스에서 Quantity 개수의 Byte를 요청합니다. STOP이 True이면, 마지막에 I2C라인을 정지시키고 False이면 정지시키지 않습니다. Wire.requestFrom(Address, Quantity) : 위 함수에서 Stop이 True인 것과 동일한 함수입니다. Wire.available() : 수신된 데이터의 바이트 수를 리턴합니다. Wire.read() : 수신된 데이터의 1개의 바이트일 읽어 옵니다. 	• 관 <i>@</i> - ! - ! - ! - !	난련 당 함수의 Serial Serial Serial Serial Serial
그 외의 함수들은 <u>Arduino Wire Reference</u> 에서 확인할 수 있습니다.	Ø	더 믾 글니디
• MPINO STUDIO : C코드에서만 지원합니다.		1odbi
#include "LD.h" #include "Wire.h"		
void setup(void) { ladderSetup(); Wire.begin(); // I2C를 마스터 모드로 시작합니다. Serial.begin(9600); // 0번채널(다운로드포트)를 Open 합니다. }		산업용 통신 <u>MPIN</u> 수 있f
void loop(void) { ladderLoop(); Wire.beginTransmission(1); // 슬레이브 Address를 1로 저장합니다. Wire.write(0x30); // 전송할 Data를 0x30으로 저장합니다. Wire.endTransmission(false); // I2C시작, Address 전송, 0x30과 0x31전송, I2C재시작을 순서대로 실행합니다.	-	관련 moc 를 E moc #inc
Wire.requestFrom(1, 10, true); // 슬레이브 Address가 1인 디바이스에서 10 바이트를 읽어오고 I2C를 정지시킵니다. while (Wire.available()) // 읽은 바이트가 0이 될 때까지 루프를 형성		void 9600
t byte iRxData = Wire.read(); // 한 바이트를 읽어서iRxData에 저장 Serial.println(iRxData); // iRxData를 시리얼 모니터로 전송 }		slave } void
, • LADDER LOGIC에서의 사용		
IADDER LOGIC에서 Serial 통신명령을 지원하지 않습니다 IADDER LOGIC에서 C코드	L	}

함수를 호출하거나 C코드 명령을 사용해야 합니다.

통신 통신은 RS232, RS485, UART를 사용할 수 있습니다. : Serial1 통신이며, 최대 10m 거리의 통신을 할 수 있습니다. : Serial2 통신이며, 최대 1km 거리의 통신을 할 수 있습니다. : Serial3 통신이며, 최대 1m 이하의 통신을 할 수 있습니다. 명령어 의 Serial에는 각 채널명 Serial1.Serial2...로 치환하여 사용 al.begin() : 시리얼 포트를 Open합니다. al.write(byte) : 1개의 Byte를 전송합니다. **al.write(array, length)** : Array에서 Length만큼 전송합니다 al.available() : 수신된 Data(Byte)의 개수를 리턴합니다. al.Read() : 수신된 1개의 Byte를 읽어 옵니다. 많은 함수들을 Arduino Serial Reference에서 확인할 수 있 라. ous RTU Slave 용에서 범용적으로 쓰이는 프로토콜입니다. 영역은 LADDER LOGIC의 메모리를 사용합니다. NO STUDIO 사용설명서에서 자세한 사용방법을 확인하실 습니다. 명령어 dbusStart(Serial, BaudRate, SlaveAddress) : Serial 포트 BaudRate와 SlaveAddress로 modbus RTU slave로 지정. dbusStop() : Modus RTU Slave를 모두 해제 합니다. clude "LD.h" setup(void) { ladderSetup(); modbusStart(Serial1, 9600, 1); // Serial1 채널을 0 보레이트와 1 슬레이브 어드레스로 modbus RTU re를 시작합니다. } (biov)gool D0 = 1234; //D0레지스터리에 1234값을 저장 // D0는 0x0000 시작어드레스

